

Bedienung Faltenzieher

Bei steilen Aufkantungen bis zu ca. 90° Breitseite des Faltenziehers benutzen Winkelrecht ansetzen!

Griff nach außen drehen bis die gewünschte Schräge erreicht ist

